

# Vibe Multifunctional Facial Cleansing Brush

## Model: FLC-1808

The logo for Qlife, featuring the word "Qlife" in a blue serif font. The letter "Q" is stylized with a blue swoosh that extends under the "l" and "i".

Your Lifestyle, Your Choice



[ionizatory.eu](http://ionizatory.eu)

---

## Instrukcja

- Instrukcja
  - Specyfikacja
    - Zawartość
    - Jak używać
  - Czyszczenie i konserwacja
    - Stan światła
    - Ostzeżenia
  - Rozwiązywanie problemów
- Serwis

## Przedstawienie produktu



---

## Specyfikacja

Nazwa: Urządzenie do czyszczenia i pielęgnacji twarzy

Model: FLC1808

Waga: 124.4g

Rozmiar: 110.9x67.1x31.5mm

Obudowa silikonowa, PC, ABS, SUS304

Ładowanie: DC5V, 500mA

Pojemność baterii: 500mAh

Czas ładowania: 2h

Czas pracy: do 80min

Wodoszczelność: IPX7

---

## Zawartość

Urządzenie r × 1

Kabel usb × 1

Instrukcja × 1

## Jak używać

### Demakijaż

- 1 Odbezpiecz pierścień magnetyczny
- 2 Umieść zmywacz do makijażu z bawełny w obszarze zmywania makijażu
- 3 Użyj magnetycznego uchwytu pierścieniowego, aby zacisnąć bawełniany wacik ściereczkę
- 4 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie
- 5 Use the vibration speed keys to adjust the vibration cleaning intensity
- 6 Po zakończeniu usuwania makijażu naciśnij i przytrzymaj tryb zasilania, aby wyłączyć urządzenie.

### Oczyszczanie twarzy

- ① Użyj zwykłej ilości płynu do mycia twarzy, którego zwykle używasz i umieść go w obszarze oczyszczania.
- ② Nawilż skórę twarzy wodą.
- ③ Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby rozpocząć oczyszczanie twarzy. Wibracje dźwiękowe wspomagają głębokie czyszczenie.
- ④ Dostosuj intensywność czyszczenia wibracji do swojego wyboru za pomocą przycisków prędkości wibracji.
- ⑤ Po zakończeniu czyszczenia naciśnij i przytrzymaj tryb zasilania, aby wyłączyć urządzenie.

## Jak używać

### Modelowanie i podnoszenie

- ① Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby uruchomić wibracje dźwiękowe środka do mycia twarzy, które pomagają w masażu i liftingu skóry.
- ② Dostosuj intensywność czyszczenia wibracji do swoich preferencji za pomocą przycisków prędkości wibracji.
- ③ Modeluj, podnoś i masuj obszar swojej wybranej części skóry w górę.
- ④ Po zakończeniu masażu i liftingu naciśnij i przytrzymaj tryb zasilania, aby wyłączyć urządzenie.

### Używanie mikroprądu EMS z terapią światłem czerwonym

- ① Rozprowadź swój ulubiony krem nawilżający równomiernie na twarzy, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
- ② Następnie włącz tryb mikroprądowy EMS krótkim naciśnięciem przycisku zasilania.
- ③ Dostosuj intensywność czyszczenia wibracji do swojego wyboru za pomocą przycisków prędkości wibracji.
- ④ Użyj mikroprądu EMS, aby podnieść skórę i pomóc jej lepiej wchłaniają krem. Wibracje dźwiękowe pomagają skórze wchłonąć krem. Czerwone światło pobudza skórę do produkcji większej ilości kolagenu.

---

## Czyszczenie i konserwacja

\* Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy je wyczyścić i wytrzeć do sucha.

\* Nie używaj silnych chemicznych środków czyszczących, takich jak wybielacz lub alkohol do czyszczenia urządzenia.

\* Do czyszczenia urządzenia używaj nietoksycznego środka do mycia naczyń lub mydła. Następnie upewnij się, że urządzenie jest całkowicie suche przed przechowywaniem.

\* Przechowywać w suchym i miejscu z dala od promieni słonecznych.

---

## Sygnalizacja

Niskie naładowanie: Czerwone światło miga (wyłączenie nastąpi po 3-cim mignięciu)

Ładowanie: Świeci się czerwone światło

W pełni naładowany: wyświetla niebieskie światło

---

## Ostrzeżenia

Nie trzymaj urządzenia zanurzonego w wodzie przez dłuższy czas - grozi jego uszkodzeniem.

Nie używaj urządzenia z jakimikolwiek płynami powodującymi korozję lub środkami czyszczącymi, które mogą uszkodzić urządzenie.

**Nie ładuj urządzenia, gdy port ładowania nie jest suchy - grozi porażeniem prądem !**

Nie demontować, modyfikować, niewłaściwie używać ani rzucać produktem w jakikolwiek sposób.

## Rozwiązywanie problemów

1.) Dlaczego moje urządzenie nie reaguje po naciśnięciu przycisku zasilania?

Spróbuj naładować baterię, a następnie spróbuj ponownie.

2.) Dlaczego moje urządzenie się nie ładuje? Sprawdź, czy kabel ładujący jest podłączony i działa prawidłowo

3.) Dlaczego ems nie działa prawidłowo?

Dostosuj intensywność kontroli prędkości wibracji w trybie EMS, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem.

4.) Dlaczego moja silikonowa szczoteczka jest lepka?

Jeśli silikonowa szczoteczka zepsuje się lub stanie się lepka w wyniku utleniania lub uszkodzenia, natychmiast zaprzestań używania urządzenia.

JEŚLI urządzenie nadal nie działa prawidłowo, skontaktuj się ze sprzedawcą, od którego kupiłeś produkt lub napisz na adres [support@qlifetoday.com](mailto:support@qlifetoday.com) [kontakt@jonizatory.eu](mailto:kontakt@jonizatory.eu)

### GET SOCIAL WITH US

@Qlifeproducts



<https://www.facebook.com/jonizatory.eu>

[Jonizatory.eu](https://www.jonizatory.eu)

### EMAIL US

[Support@Qlifetoday.com](mailto:Support@Qlifetoday.com)

### WEBSITE

[www.qlifetoday.com](https://www.qlifetoday.com)

<https://www.jonizatory.eu/>